
Service Service Service

02G/05G/08G/10G/57G/75G



Anwendbar für Geräte mit Seriennummern MZ02 und höher

Service Manual

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
Allgemeine Spezifikationen	2
Warnungen	3
Mechanische Anweisungen	3
Austausch der Leuchtstoffröhre	3
Anmerkungen zu schematischem Diagramm/Oszillogramme	3
Servicearbeiten an kleinen Chipteilen	4
Elektrische Anweisungen (Einstellverfahren)	5+6
Blockschaltbild	7
Verdrahtungsplan	8
Schaltbild A (Speizung und Bedienung)	9
Schaltbild B (Kanalwähler, ZF, Chrominance/Luminance)	10
Schaltbild C (Radio-Printplatte)	13
Schaltbild D (Antenne, LCD und Leuchtstoffröhre-Ansteurung)	14
Printdarstellung Hauptplatine	11+12
Printdarstellung Radio-Printplatte	13
Printdarstellung Leuchtstoffröhre-Ansteurung und Antenneplatine	14
Explosionszeichnung und Mechanische Stückliste	16
Elektrische Stückliste	
- Radio-Printplatte	13
 Leuchtstoffröhre-Ansteurung und Antenneplatine 	14
- Hauptplatine	15+16
Reparaturbetrieb (Repair Mode)	16
Fehleranzeige	16

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



Subject to modification

D 4822 727 18125

Printed in The Netherlands


© Copyright reserved



3" LCD CTV/Radio receiver 03LC2050

Service Service Service

02G/05G/08G/10G/57G/75G



Anwendbar für Geräte mit Seriennummern MZ02 und höher

Service Manual

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
Allgemeine Spezifikationen	2 3 3 3
Warnungen	- 3
Mechanische Anweisungen	3
Austausch der Leuchtstoffröhre	3
Anmerkungen zu schematischem Diagramm/Oszillogramme	3
Servicearbeiten an kleinen Chipteilen	4
Elektrische Anweisungen (Einstellverfahren)	5+6
Blockschaltbild	7
Verdrahtungsplan	8
	9.
Schaltbild A (Speizung und Bedienung)	10
Schaltbild B (Kanalwähler, ZF, Chrominance/Luminance)	
Schaltbild C (Radio-Printplatte)	13
Schaltbild D (Antenne, LCD und Leuchtstoffröhre-Ansteurung)	14
Printdarstellung Hauptplatine	11+12
Printdarstellung Radio-Printplatte	13
Printdarstellung Leuchtstoffröhre-Ansteurung und Antenneplatine	14
Explosionszeichnung und Mechanische Stückliste	16
Elektrische Stückliste	
- Radio-Printplatte	13
- Leuchtstoffröhre-Ansteurung und Antenneplatine	14
- Hauptplatine	15+16
Reparaturbetrieb (Repair Mode)	16
Fehleranzeige	16
1 Gillora i Zoigo	

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio



©Copyright reserved

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

(unterliegt der Aenderung)

FERNSEHEN ALLGEMEINES

: PAL (B/G) (PAL (I) für -/05/57) Uebertragungsnorm

Differenzträger-Tonsystem

: VHF Kanäle 2 - 12 (nicht für Kanalwähler

-/05/57)

UHF Kanäle 21 - 69

: VST Abstimmsystem

: VHF/UHF automatisch Kanalwahl

: bis zu 69 gespeicherte Kanäle Vorwahl

	Spezifikation des Fernsehteils	Nominal
1.	Spitzenbildempfindlichkeit VHF Kanäle 2 bis 12 UHF Kanäle 21 bis 69	20 dBμV 30 dBμV
2.	Höchstverwendbarer Antenneneingang	90 dBμV
3.	AFR-Mitnahmebereich	$\pm 400 \text{ kHz}$
4.	APR-Mitnahmebereich	$\pm 400 \; Hz$
5.	Schallerkennungs-Ausgangsspannung (bei einer Modulation von 30%)	300 mV _{eff}

Spezifikation des Audioteils

1. Audio-Ausgangsleistung (bei 10% Verz. 16Ω)

300 mW (max.)

Klirrfaktor (bei 50 mW, 1 kHz, 16Ω)

Ext. Audio-Eingangsspannungspegel für 142 ± 30 mV 250 mW

RUNDFUNK ALLGEMEINES B.

Empfangsbereich

AM: 520-1630 kHz

FM: 88-108 MHz

AM: 455 kHz; FM: 10,7 MHz

Abstimmsystem

Handabstimmung mit Varicap

Spezifikation des Rundfunkteils

	FM	Nominal
1. 2. 3.	Brauchbare Empfindlichkeit (S/N 30dB) Geräuschberuhigung MONO/STEREO Rauschabstand bei 98 MHz	10 μV 12 μV/35 μV 60 dB
	AM	
1. 2.	Brauchbare Empfindlichkeit (S/N 20dB) Rauschabstand bei 94dB-Eingang	68 dB/m 40 dB

STROMVERSORGUNG

1) 6x 1,5V Batterien

2) aufladbarer Batterieblock (aufladen über

Wechselspannungsadapter)

3) 12V-Wagenbatterie über Adapter

4) Netzspannung über 220V (240V)/50Hz-

Wechselspannungsadapter

< 1,5 Watt bei 9,0 V Gleichsp. ohne Hintergrundbeleuchtung

< 3.5 Watt bei 7.5 V Gleichsp. mit

Hintergrundbeleuchtung

Lebensdauer der Batterie > 2 Stunden mit alkalischer Batterie

ANSCHLUESSE

Aussenantenne Ohrhörer (Stereo)

Leistungsaufnahme

2,5 mm Ø Klinke (75 Ω) (nicht für -/02/08)

3,5 mm Ø Klinke (8 – 16 Ω)

A/V-Eingang

3,5 mm Ø Klinke (Innenwiderstand Ri \leq 47 k Ω /1 V_{ee}-75 Ω)

Gleichspannungseingang 3,5 mm Ø Klinke (9 V)

ANTENNE

TV/FM AM

60-cm-Teleskop (kombiniert)

Ferritstabantenne (innen)

Aussenantenne

75 Ω koaxial über Zwischenstecker für TV und FM

(nicht für -/02/08)

F. BILD

LCD-Modul

3" TFT-Aktivmatrix-LCD 234 x 383 (insgesamt 89622)

Pixelzahl Betrachtungswinkel

hor. $> -45^{\circ}$: +45°

Farbmuster

vert. $> -10^{\circ}$: +30°

Kontrastverhältnis

Delta-Layout über 1:30

G. TON

Lautsprecher Ausgangsleistung 36 mm Ø

300 mW (max)

REGELORGANE

Betriebsartenschalter

TV/OFF CHARGE / RADIO (Schiebeschalter) AM/FM Mono / FM Stereo (Schiebeschalter)

Bedienungsregler

'search', 'store', 'delete', 'recall' Kanal ±, Helligkeit ±, Farbe ± Lautstärke, Radioabstimmung

ANZEIGE AUF SCHIRM

(in Fernsehbetrieb)

Abstimmbereich VHF/UHF

Abstimmbalken (rot für VHF, grün für UHF)

Kanalnummer

Ext. AV-Betriebsanzeige Helligkeitsniveau

Farbpegel Löschanzeige

Reparaturbetriebsanzeige*

WEITERE ANZEIGEN

(in Rundfunkbetrieb)

Abstimmleuchtdiode (grün) Stereoleuchtdiode (rot)

UMGEBUNGS-TEMPERATUR

5°C bis 40°C (Betrieb)

-25°C tot 60°C (Speicher)

GEWICHT

540 Gram einschl. Batterien

ABMESSUNGEN

164 x 37 x 99,5 mm (BxHxT) ausschl. Scharnierteil

- ZUBEHÖRTEILE

Ohrhörer, Wechselspannungsadapter, Etui, Trageschlaufe

^{*} Weitere Informationen siehe Schluss der Dokumentation

WARNUNGEN

1. ESD-Elektrostatische Entladungen

Alle ICs und Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD). Unvorschriftmässige Behandlung von Halbleitern im Reparaturfall kann zur Zerstörung dieser Bauteile oder zu einer drastischen Reduzierung der Lebensdauer führen.

Sorgen Sie dafür dass Sie sich im Reparaturfall über ein Pulsarmband mit widerstand auf dem gleichen Potential wie die Masse des Gerätes befinden. Bauteile, Werkzeuge und Hilfsmittel sind auf das gleiche Potential zu legen.

2. Bei eingeschalteten Gerät dürfen keine Einsatzteile ausgetauscht werden.


Zum Abgleich sind ausschliesslich Kunststoff Werkzeuge zu benutzen (keine Metallwerkzeuge verwenden). Dadurch wird vermieden, dass ein Kurzschluss

entstehen kan oder eine Schaltung instabil wird. 4. Bei der Messung der Leuchtstoffröhren-Ansteuerung ist mit Vorsicht vorzugehen.

5. Kritische Bauteile mit Sondermerkmalen sind innerhalb einer gestrichelten Linie eingeschlossen (wo mehrere kritische Bauteile in einem Feld gruppiert sind) entlang welche sich das Sicherheitssymbol auf den Plänen befindet.

ANMERKUNGEN ZU SCHEMATISCHEM DIAGRAMM / **OSZILLOGRAMME**

- 1. Die Gleichspannungen und Oszillogramme müssen gemessen werden bezogen auf den nächsten Massepunkt auf der Printplatte.
- 2. Die Gleichspannungen werden folgendermassen gemessen:
 - a. eingesetzter Wechselspannungsadapter
 - b. Farb- und Helligkeitsregler möglichst günstig eingestellt.
 - Für den Rundfunkteil siehe auch die Anmerkungen in den Diagrammen.
- 3. Die Oszillogramme müssen unter folgenden Bedingungen gemessen werden:
 - a. Farbbalkenmustersignal empfangen.
 - b. Reparaturbetrieb* einsetzen: UHF, niedrigste Abstimmspannung Helligkeits- und Farbregler in Mittelstellung.
 - c. Oszillogramme zwischen Masse und jedem Prüfpunkt.
- 4. Messpunkte (MP) sind nicht auf den Printplatten gedruckt.
- * Weitere Informationen siehe Schluss der Dokumentation.






Fig. 2

MDA.01624 T28/842

1. Zugang zu den Printplatten um die Fehlersuche und Reparatur des Geräts zu erleichtern.

- a. Hauptplatine (Zugang auf beiden Seiten) (Fig. 1)
- 4 Schrauben (A) auf Rückseite lösen.
- Schraube (B) in Batterieabteil lösen.
- 2 Schrauben (C) lösen.

Obere Platte (D) abnehmen.

Tastatur, Lautstärke, Abstimmung, Rundfunkwahl und Betriebsarten-Wahlknopf beseitigen.

b. Radio-Printplatte (Fig. 1)

2 Schrauben A und B (in Batterieabteil) lösen, Kappe E für Lautsprecher abnehmen.

c. Hintergrundbeleuchtung-Printplatte (Fig. 2)

Schraube (F) lösen, Abdeckplatte abnehmen und 2 Schrauben (G) für LCD-Modul lösen.

2. Auswechseln der Leuchtstofflampe

Für Zugang zur Hintergrundbeleuchtung-Printplatte siehe mechanische Anweisungen 1.c. Die Leuchtstofflampe wurde mit dieser Printplatte verlötet.

3. Servicearbeiten an kleinen Chipteilen

3.1 Allgemeine Warnungen bei Handhabung und Lagerung

 Oxydation der Chipanschlüsse führt zu einer mangelhaften Verlötung. Die Anschlüsse dürfen nicht mit ungeschützten Händen gefasst werden.

Wenn gelagert wird, sind folgende Stellen an denen Oxydation eintreten wird und der Kapazitätswert und Widerstandswert beeinträchtigt werden, zu vermeiden:

1. in Gebieten mit Schwefel oder Chlorgas:

Stellen die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind;

 Stellen mit hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.

c. Grobe Behandlung von Printplatten die oberflächenmontierte Bauteile enthalten (s.g. SMDs) kann zu Schaden sowohl an den Bauteilen als auch an den Printplatten führen. Mit SMDs bestückte Printplatten sollten niemals gebogen werden. Verschiedene Printplattenwerkstoffe dehnen aus oder schrumpfen bei verschiedenen Geschwindigkeiten, wenn sie erwärmt oder gekühlt werden, und die Bauteile und/oder Lötstellen können durch die Spannung Schaden nehmen. Chipbauteile dürfen nie gerieben oder gekratzt werden, da dies zu Wertänderungen des Bauteils führen kann. Auch darf die Printplatte nicht über eine Fläche geschoben werden.

3.2 Beseitigung eines Chips


a. Lötzinn 2 bis 3 Sekunden an jedem Anschluss des Chips erhitzen. Kleine Bauteile können mit dem Lötkolben beseitigt werden; es wird in waagerechter Richtung eine geringe Kraft ausgeübt beim Entfernen des Lötzinns. Siehe Bild 3A oder:

 b. Chip mit einer Pinzette fassen und vorsichtig hinstellen; es wird die Lötkolbenhitze, jedem Anschluss zugeführt, angewandt. Siehe Bild 3B.

 Die Printplatte soll frei von überflüssigem äinnlot sein, damit sie fertig für das Bestücken neuer Bauteile ist. Siehe Bild 3C.

Warnung bei Beseitigung:

- Wenn mit einem Lötkolben gearbeitet wird, ist der richtige Druck anzuwenden und vorsichtig zu handeln.
- Beim Ausbauen des Chips darf mit der Pinzette keine unzulässige Kraft aufgewandt werden.
- Der zu verwendende Lötkolben (ca. 30 Watt) sollte vorzugsweise ausgestattet sein mit einer Wärmeregelung (Löttemperatur ca. 225 bis 250 °C).
- I. Ein ausgebauter Chip darf **niemals** wieder verwendet werden.



3.3 Befestigung Chips

- Zeitweilig ist ein einziger Anschluss des Chips mit der Kupferfolienfläche zu verlöten. Siehe Bild 4A.
- Während ein Ende des Chips mit einer Pinzette festgehalten wird, sind beide Anschlüsse, einer nach dem anderen, vollständig zu verlöten. Siehe Bild 4B.




Abb. 4

Warnung bei Befestigung:

- a. Wenn Die Chipanschlüsse gelötet werden, dürfen sie nicht mit dem Lötkolben direkt berührt werden. Das Löten muss möglichst schnell erfolgen, es sei vorsichtig vorzugehen, damit die Anschlüsse und der Körper selbst keinen Schaden nehmen.
- Den K\u00f6rper des Chips muss beim L\u00f6ten in Ber\u00fchrung mit der Printplatte gehalten werden.
- c. Der zu verwendende Lötkolben (ca. 30 Watt) sollte vorzugsweise ausgestattet sein mit einer Wärmeregelung (Löttemperatur ca. 225 bis 250 °C).
- d. Der Lötvorgang soll nicht ausserhalb des spezifizierten Raums erfolgen.
- e. Es darf Lötflussmittel (oder Harz) benutzt werden; diese Mittel dürfen nicht sauer sein.
- f. Nach dem Löten den Chip nach und nach bei Raumtemperatur abkühlen lassen.
- g. Die Zinnlotmenge soll zweckmässig sein: Mit einer Uebermenge kann der Chip rissig werden und andere Schwierigkeiten erfahren (Krümmung der Printplatte, geknickte Anschlüsse usw.). Siehe Bild 5.




Abb. 5


Nr.	Einstellpunkt	Anforderung	Verfahren
1.	5-V-Stromversorgung (R111)	Gleichspannungsmesser auf TP13 schalten.	5-V-Potentiometer (R111) dahin einstellen, dass die Gleichspannung der 5-V-Leitung 5 ± 0,05 (V) wird.
2.	Bilddemodulatorspule (L733)	 Ein unmoduliertes ZF-Signal an TP74 einspeisen. ZF-Signalausgang: ca. 90 dBμV, 38,9 MHz. darf den Demodulator nicht überlasten. Oszilloskop auf TP75 schalten. Eine externe AVR-Spannung (0 bis 2 V) an TP73 einspeisen und die Gleichspannung dahin regeln, dass die Ausgangsgleichspannung an dem Videopuffer (Q731) gleich 2 V wird. 	Die Bilddemodulatorspule (L733) dahin abgleichen, dass die Gleichspannung des Videopuffers (Q731) möglichst gering wird.
3.	AFR-Spule (AFT) (L734) (grob)	 Ein unmoduliertes ZF-Signal an TP74 einspeisen. ZF-Signalausgang: ca. 90 dBμV, 38,9 MHz darf den Demodulator nicht überlasten. Oszilloskop auf TP76 schalten. 	Die AFR-Spule (L734) dahin abgleichen, dass die Gleichspannung der AFR gleich 2,5 V wird.
4.	AVR-HF (R715)	 Ein PAL-Standardmusterssignal (50 dBμV) empfangen (UHF-Band). Ein Sinussignal von 1 kHz an TP71 einspeisen (AVR-HF-Tuner-anschluss) über das untenstehende Anpassungsnetzwerk. 	 Den AVR-HF-Regler so drehen, dass mehr Welligkeit erscheint und dann in entgegengesetzter Richtung, bis die Welligkeit verschwindet. Den Antenneneingang um 3 dB erhöhen und überprüfen, ob wieder Welligkeit eintritt.
5.	AFR-Spule (AFT) (L734) (fein)	 Ein PAL-Farbbalkensignal (UHF) empfangen. (Durch Suchlaufabstimmung) Ein ZF-Signal an TP74 einspeisen. ZF-Signalausgang: ca. 70 dBμV, 38,9 MHz darf den Demodulator nicht überlasten. Oszilloskop auf TP75 schalten. 	Die AVR-Spule (L734) dahin abgleichen, dass das Oszillogram an dem Videopuffer (Q731) zu Nullschwebung wird. Kontrollieren durch erneutes Abstimmen.
6.	Burstgatter-Timing (H-Stellung, LCD-Modul)	Ein PAL-Farbbalkensignal empfangen. Oszilloskop (mit zwei Eingängen) auf TP86 und TP87 schalten.	1. Den H-Stellungsregler an der LCD-Modul wie untenstehend einstellen. TP86
7.	APR (C827) (APC)	Ein PAL-Farbbalkensignal empfangen. Oszilloskop (mit zwei Eingängen) auf TP90 und TP91 schalten.	1. C827 (APR) so einstellen, das der Gleichspannungsunterschied von TP90 und TP91 möglichst gering wird.
8.	Amplitudenregelung an der gemeinsamen Elektrode (R307)	Ein Grautreppenmuster anlegen Den Helligkeitsregler in die Mittelstellung bringen. Nr. 8 und Nr. 9 wiederholen.	Den Regler (R307) für die gemeinsame Elektrodenamplitude so einstellen, dass Allbalken-Schritte sichtbar sind (Mitte der Helligkeit, optimaler Betrachtungswinkel).
9.	Regelung der Vorspannung an der gemeinsamen Elektrode (R302)	Ein Grautreppenmuster anlegen Den Helligkeitsregler in die Mittelstellung bringen. Nr. 8 und Nr. 9 wiederholen.	Den Regler (R302) für die gemeinsame Elektrodenvorspannung so einstellen, dass der Bildkontrast möglichst gross wird.
10.	Abstimmgleichlauf (R671)	 Das Gerät in den "Reparaturbetrieb"* bringen. Den Höchst-UHF-Abstimmbalken mit der Kanal + Taste einstellen. Ein HF-Signal (CH69) zu dem EXT. ANT. Eingang zuführen. Oszilloskop auf TP76 schalten. 	Das Abstimmgleichlaufpotentiometer (R671) einstellen um Kanal 69 zu empfangen und 2,5 V Gleichsp. an TP76 erhalten.

EINSTELLVÉRFAHREN - (Fernsehteil)


Nr.	Einstellpunkt	Anforderung	Verfahren
11.	Farb-Phase (R852)	Ein PAL-Farbbalkensignal empfangen. Oszilloskop auf TP37 schalten	1. R852 so einstellen, dass sich die Zeilen A. und B decken. PRS.06758 T10/032 A AND B AS CLOSE AS POSSIBLE

EINSTELLVERFAHREN - (Rundfunkteil)

		EINSTELLVERFAHREN – (Rundfunktei	i
Nr.	Einstellpunkt	Anforderung	Verfahren
1.	AM-Oszillator (L404)	 Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM Stereo auf AM einstellen. Den Abstimmregler R450 auf Minimum drehen. Oszilloskop auf TP411 schalten. Ein HF-Signal (515 kHz, 400 Hz AM 30% moduliert) von einem Signalgeber empfangen. 	Das 515-kHz-Signal empfangen. Die AM-Oszillatorspule (L404) auf Höchst-Amplitude einstellen.
	AM-Oszillator (C434)	 Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM Stereo auf FM Stereo einstellen. Den Abstimmregler R450 auf Maximum drehen. Oszilloskop auf TP411 schalten. Ein HF-Signal (1630 kHz, 400 Hz AM, 30% moduliert) von einem Signalgeber empfangen. Nr. 1 wiederholen. 	Das 1630-kHz-Signal empfangen. Den AM-Oszillatorkondensator (C434) auf Höchst-Schallausgang einstellen.
2.	AM-Gleichlauf (C428)	 Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM Stereo auf AM einstellen. Ein HF-Signal (1400 kHz, 400 Hz AM 30% moduliert) von einem Signalgeber empfangen. Oszilloskop auf TP411 schalten. 	Den AM-Gleichlauf- Abgleichkondensator (C428) auf Höchst-Amplitude einstellen.
3.	ZF-AM (L401)	 Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM Stereo auf AM einstellen. Ein HF-Signal (1000 kHz, 400 Hz AM 30% moduliert) von einem Signalgeber empfangen. Oszilloskop auf TP411 schalten. 	Die ZF-AM-Spule (L401) auf Höchst-Amplitude einstellen.
4.	FM-Oszillator (L402)	 Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM Stereo auf FM Mono einstellen. Den Abstimmregler R450 auf Minimum drehen. Oszilloskop auf TP411 schalten. Ein HF-Signal (87,3 MHz, 1 kHz FM, 75 kHz moduliert) empfangen. 	Die FM-Oszillatorspule (L402) auf Höchst-Amplitude einstellen.
	FM-Oszillator (C416)	 Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM Stereo auf FM Mono einstellen. Den Abstimmregler R450 auf Minimum drehen. Oszilloskop auf TP411 schalten. Ein HF-Signal (108,5 MHz, 1 kHz FM, 75 kHz moduliert) empfangen. Nr. 4 wiederholen. 	Den FM-Oszillatorkondensator (C416) auf Höchst-Amplitude einstellen.
5.	HF-FM (L403)	Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM Stereo auf FM Mono einstellen. Ein schwaches HF-Signal (90 MHz, 1 kHz FM, 75 kHz moduliert) empfangen. Oszilloskop auf TP411 schalten.	Die HF-FM-Spule (L403) auf Höchst-Amplitude einstellen.
	HF-FM (C418)	 Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM Stereo auf FM Stereo einstellen. Ein HF-Signal (106 MHz, 1 kHz FM, 75 kHz moduliert) empfangen. Oszilloskop auf TP411 schalten. Nr. 5 wiederholen. 	Den HF-FM-Kondensator (C418) auf Höchst-Amplitude einstellen.
6.	FM-Abstimmung (R451)	Den Wahlschalter S450 für AM/FM Mono/FM stereo auf FM stereo einstellen. Ein Gleichspannungsmesser auf Punkt A schalten.	1. Potentiometer (R451) dahin einstellen das die Gleichspannung am Punkt A 2 ± 0,1V wird.




WIRING DIAGRAM





WAVEFORMS BELONGING TO DIAGRAM A


MDA.02184 T28/926




* SEE PARTS LIST ON PAGE 15 AND 16 FOR -/05/57 VERSIONS










WAVEFORMS BELONGING TO DIAGRAM B











RADIO P.C. BOARD (P400)



RADIO P.C. BOARD (P400)



RADIO P.C —)— J450 4 11-

C401 C402 C403 C404 C405 C406 C407 C408 C409 C410 C411 C412 C413 C414 C415 C416 C418 C420 C421 C422 C423 C424 C425 C426 C427 C428

R401 R402

C429

C430 C431

C432 C433


C434 C439 C440

C441


R403 R404 R405 R406 R407 R408 R409 R410 R411 R412 R413 R414 R415

R416 R417 R420

T21-029





RADIO P.C. BOARD (P400)



RADIO P.C. BOARD P400

-)			-	→				
J450 - II -	4822 267 50867 4822 122 33712	Jack 10p	:	D401 D402 D403 D404 D405 D406	4822 130 80327 4822 130 81174 4822 130 81172 4822 130 81172 4822 130 81173 4822 130 80326	LT3G8B 1SV160 KV1430 KV1430 KV1250M LT3R8B		: :
C402 C403 C404	4822 124 22725 4822 122 32669 4822 122 33689	10μ ^Έ 16V 0,047μF 0,01μF		Z401 Z402	4822 130 81672 4822 130 32955	02CZ6,2Y 02CZ5,1Y	e d	
C405 C406 C407 C408 C409 C410 C411	4822 122 33689 4822 124 22726 4822 124 22726 4822 122 32682 4822 122 32682 4822 122 33714 4822 122 32703	0,01µF - 4,7µF 35V 4,7µF 35V 0,47µF 25V 0,47µF 25V 0,1µF 330pF	2	L401 L402 L403 L404	4822 156 11106 4822 156 11108 4822 156 11108 4822 156 11107			
C412 C413 C414	4822 124 22725 4822 122 32701 4822 122 33709	10μF 16V 0,022μF 3pF		€	5000000	·		
C415 C416 C418 C420	4822 122 33714 4822 125 60158 4822 125 60158 4822 122 33689	0,1μF 10pF Trimmer 10pF Trimmer 0,01μF		Q401 IC41	4822 130 43398 4822 209 73909	2SC2712 TA8122AF		
C421 C422 C423 C424 C425 C426	4822 122 32672 4822 122 33689 4822 122 32703 4822 122 33689 4822 122 32693 4822 122 32701	1µF 16V 0,01µF 330pF 0,01µF 33pF 0,022µF		X401 X402 X403 X404	4822 156 11105 4822 242 72381 4822 242 72385 4822 242 72385	GF-WE1 PFAF455A 10,7MHz		
C427 C428 C429 C430 C431	4822 122 33129 4822 125 60155 4822 122 32672 4822 124 22725 4822 122 33689	10pF 20pF Trimmer 1µF 16V 10µF 16V 0,01µF		X404 X405 X406	4822 242 72386 4822 242 72382	10,7MHz 10,7MHz CSB456FB16		
C432 C433 C434 C439 C440 C441	4822 126 10006 4822 122 32682 4822 125 60155 4822 122 33714 4822 122 32669 4822 126 10006	7pF 0,47μF 25V 20pF Trimmer 0,1μF 0,047 7pF						·
								_
R401 R402 R403 R404	4822 111 90924 4822 111 91369 4822 111 90913 4822 111 90913	680Ω 1,5kΩ 33kΩ 33kΩ		, a				
R405 R406 R407 R408 R409	4822 111 90907 4822 111 90897 4822 111 90896 4822 111 90913 4822 111 90913	22kΩ 1MΩ 100kΩ 33kΩ 33kΩ						
R410 R411 R412 R413 R414	4822 111 90919 4822 111 90906 4822 111 91192 4822 111 90906 4822 111 90892	47kΩ 2,2kΩ 470Ω 2,2kΩ 0Ω						
R415 R416 R417 R420	4822 111 90892 4822 111 90897 4822 116 81009 4822 111 90893	0Ω 1MΩ 5% 0,1W 47Ω 100Ω						






PCB.01531 T21/917

ANTENNA P.C. BOARD P700

		→ - >—	
	J702	4822 264 30258	Jack ext. ant. (not for /02/08)
	R701	4822 111 90906	2,2kΩ ´
	R702	4822 111 90892	0Ω (only for /02/08) 1SS268
-	וטיעט	4822 130 81168	155208

BACKLIGHT P.C. BOARD P200

-11-		
C201 C202 C206	4822 121 42697 4822 122 33711 4822 124 41842	0,068µF 50V 47pF 2kV DC 47µF 16V
R201 R202 R203 R204	4822 111 91139 4822 111 90919 4822 111 91076 4822 111 91076	6,8kΩ 47kΩ 3,3kΩ 3,3kΩ
1		
Q201 Q202 Q203	4822 130 61425 4822 130 61425 4822 130 43398	2SC2873 2SC2873 2SC2712
L201 T201	4822 157 53869 4822 146 30745	470μH Backlight transformer




BACKLIGHT P.C. BO


14


14


BACKLIGHT P.C. BO




MDA.02182 T-26/921








BACKLIGHT P.C. BOARD (P200)



BACKLIGHT P.C. BOARD (P200)



	C. BOARD F 100					
			-11-			
F101 F102	4822 252 31046 4822 252 31044	1A 800mA	C652 C653 C654	4822 122 33714 4822 124 22726 4822 122 32686 4822 122 33714	0,1μF 4,7μF 35V 100pF 0,1μF	
J101 J102 J202 J301 J501 J601 J702 J851	4822 265 30656 4822 265 30657 4822 265 30657 4822 265 40763 4822 267 31022 4822 267 50868 4822 264 30258 4822 267 31021	DC Jack Main to battery 3p Backlight connector Main to panel 16p Earphone Jack Keyboard connector Ext. Ant Jack (not for /02/08) Audio/video Jack	C655 C656 C657 C658 C659 C660 C661 C662 C663 C664 C665	4822 122 32672 4822 122 32672 4822 122 33689 4822 122 33689 4822 122 33689 4822 122 33135 4822 122 33135 4822 122 33135 4822 122 33714 4822 122 32701	1µF 16V 1µF 16V 0,01µF 0,01µF 0,01µF 220pF 220pF 220pF 0,1µF 0,022µF	
-11-			C704 C705	4822 124 22725 4822 122 33714	10μF 16V 0,1μF	
C101 C102	4822 124 22728 4822 122 33689 4822 124 22726	100μF 16V 0,01μF 4,7μF 35V	C706 C707 C708	4822 122 33714 4822 122 33714 4822 122 33714 4822 122 33714	0,1μF 0,1μF 0,1μF 0,1μF	
C103 C104 C106 C107 C108	4822 122 33689 4822 122 32703 4822 122 32669 4822 122 32665	0,01μF 330pF 0,047μF 1000pF	C708 C709 C710 C711 C730	4822 122 33714 4822 122 33689 4822 122 32843 4822 122 32672	0,1µF 0,01µF 0,01µF 0,22µF 50V 1µF 16V	
C109	4822 122 33714	0,1μF	C731	4822 122 33714	0,1μF	
C110	4822 124 22725	10μF 16V	C732	4822 122 33714	0,1μF	
C112	4822 124 22726	4,7μF 35V	C733	4822 122 33714	0,1μF	
C113	4822 124 22726	4,7μF 35V	C734	4822 124 22725	10μF 16V	
C114 C115 C116	4822 124 22727 4822 124 22727 4822 124 22728 4822 124 22728	47μF 16V 47μF 16V 100μF 16V 100μF 16V	C735 C736 C737 C738	4822 122 32682 4822 122 33689 4822 122 33689 4822 124 22726	0,47μF 25V 0,01μF 0,01μF 4,7μF 35V	
C118	4822 124 22728	100μF 16V	C739	4822 122 33689	0,01μF	
C120	4822 124 22727	47μF 16V	C740	4822 122 33689	0,01μF	
C121	4822 124 22727	47μF 16V	C742	4822 122 33689	0,01μF	
C122	4822 124 22727	47μF 35V	C743	4822 122 33714	0,1μF	
C123	4822 124 22726	4,7μF 35V	C744	4822 122 32694	47pF	
C301	4822 122 32843	220nF	C745	4822 122 32694	47pF	
C302	4822 124 22725	10μF 16V	C746	4822 124 22725	10μF 16V	
C303	4822 122 33714	0,1μF	C747	4822 124 22725	10μF 16V	
C304	4822 122 32701	0,022μF	C748	4822 122 32672	1μF 16V	
C305	4822 122 32686	100pF 50V	C749	4822 122 32665	1000pF	
C306	4822 122 32701	0,022μF	C750	4822 122 33714	0,1μF	
C314	4822 122 32686	100pF	C751	4822 122 32695	68pF	
C315	4822 122 32693	33pF	C770	4822 122 33714	0,1μF	
C316	4822 122 32693	33pF	C771	4822 122 33689	0,01μF	
C317	4822 122 32693	33pF	C772	4822 124 22725	10μF 16V	
C318	4822 122 32843	220nF	C773*	4822 122 33713	6800pF	
C501	4822 124 22725	10μF 16V	C773	4822 122 32698	4,7nF /05/57	
C502	4822 124 22725	10μF 16V	C774	4822 122 32694	47pF	
C503	4822 124 22728	100μF 16V	C775	4822 122 33689	0,01µF	
C504	4822 122 33714	0.1μF	C776*	4822 122 32686	100pF	
C505	4822 124 22728	100μF 16V	C776	4822 122 33132	22pF /05/57	
C506	4822 124 22728	100μF 16V	C801	4822 122 33714	0,1μF	
C508	4822 124 22725	10μF 16V	C802	4822 122 33714	0,1μF	
C509	4822 122 33712	470pF	C803	4822 122 33714	0,1μF	
C510	4822 122 33712	470pF	C805	4822 122 32672	1μF 16V	
C511	4822 122 32665	1000pF	C806	4822 122 32672	1μF 16V	
C512	4822 122 32669	0,047μF	C807	4822 124 41839	10μF 6,3V	
C601	4822 122 32694	47pF	C809	4822 122 33714	0,1μF	
C602	4822 122 32694	47pF	C810	4822 122 32672	1μF	
C603	4822 122 32694	47pF	C811	4822 122 33714	0,1μF	
C609	4822 122 32672	1μF 16V	C812	4822 124 22727	47μF 16V	
C610	4822 122 32672	1µF 16V	C813	4822 122 33686	100pF 50V	
C611	4822 122 33689	0,01µF	C815	4822 122 32693	33pF	
C612	4822 122 33714	0,1µF	C817	4822 122 32672	1μF 16V	
C613	4822 122 33714	0,1µF	C818	4822 122 32843	220nF	
C651	4822 122 33714	0,1μF	C819	4822 122 32694	47pF 50V	

^{*} not present for /05/57

MAIN P.C. BOARD P100

-11-						
C820	4822 122 33689	0,01μF		R503	4822 100 11464	50kΩ
C821	4822 122 33713	6800pF		R504	4822 116 90503	150Ω
C822	4822 122 32672	1μF 16V		R505	4822 116 90503	150Ω
C823 C824	4822 122 33713 4822 122 32694	6800pF 47pF 50V		R506 R507	4822 111 90907 4822 116 81008	22kΩ 4,7Ω 100Ω
C825	4822 122 32693	33pF		R601	4822 111 90893	100Ω
C827	4822 125 60155	20pF Trimmer		R602	4822 111 90893	100Ω
C828	4822 122 32693	33pF		R603	4822 111 90893	100Ω
C829	4822 122 33689	0,01μF		R605 R606	4822 111 90895 4822 111 90895	10kΩ 10kΩ
C830 C831 C832	4822 122 33689 4822 122 33135 4822 122 33129	0,01μF 220pF 10pF		R607 R609	4822 111 90895 4822 111 90895	10kΩ 10kΩ
C834	4822 122 33714	0,1μF		R610 R611	4822 111 90895 4822 111 90925	10kΩ 68kΩ
		***	·	R612 R613	4822 111 90913 4822 111 90896	33kΩ 100kΩ
R101 R102	4822 111 90899 4822 111 90924	15kΩ 680Ω 470Ω		R614 R615	4822 111 90895 4822 111 90894 4822 111 90893	10kΩ 1kΩ 100Ω
R103 R104	4822 111 91192 4822 111 91076	3,3kΩ 680Ω	·	R616 R617 R618	4822 111 90919 4822 111 90899	47kΩ 15kΩ
R105 R106 R107	4822 111 90924 4822 111 90896 4822 111 90918	100kΩ 4,7kΩ		R619 R620	4822 111 90899 4822 111 90895	15kΩ 15kΩ 10kΩ
R108	4822 111 91076	3,3kΩ		R621	4822 111 90895	10kΩ
R109	4822 111 90896	100kΩ		R623	4822 111 90906	2,2kΩ
R110	4822 111 90899	15kΩ		R650	4822 111 90895	10kΩ
R111	4822 100 11461	10kΩ		R651	4822 111 90895	10kΩ
R112	4822 111 90899	15kΩ		R652	4822 111 90907	22kΩ
R113	4822 111 91139	6,8kΩ		R653	4822 111 90893	100Ω
R114	4822 111 90919	47kΩ	1	R654	4822 111 90918	4,7kΩ
R115	4822 111 91459	22Ω		R655	4822 111 90906	2,2kΩ
R116	4822 111 91459 4822 111 91459	22Ω 22Ω 22Ω		R656 R657 R658	4822 111 90896 4822 111 90908 4822 111 90914	100kΩ 220kΩ 330kΩ
R118 R119	4822 111 91459 4822 111 91459	22Ω 22Ω 10Ω	, Ø	R659 R660	4822 111 90907 4822 111 90913	22kΩ 33kΩ
R120 R122 R123	4822 116 82124 4822 111 90919 4822 111 91369	1052 47kΩ 1,5kΩ		R663 R664	4822 111 90907 4822 111 90919	22kΩ 47kΩ
R124	4822 116 40171	10kΩ		R665	4822 111 90919	47kΩ
R301	4822 111 90907	22kΩ		R666	4822 111 90907	22kΩ
R302	4822 100 11608	10kΩ		R667	4822 111 91139	6,8kΩ
R303	4822 111 90895	10kΩ		R668	4822 111 90918	4,7kΩ
R304	4822 111 91459	22Ω		R669	4822 111 90919	47kΩ
R305	4822 111 91076	3,3kΩ		R671	4822 100 11609	10kΩ
R306	4822 111 90914	330kΩ		R672	4822 111 90895	10kΩ
R307	4822 100 11608	10kΩ		R673	4822 111 91139	6,8kΩ
R308	4822 111 90907	22kΩ		R674	4822 111 90919	47kΩ
R309	4822 111 90908	220kΩ		R702	4822 111 90906	2,2kΩ
R310	4822 111 90913	33kΩ		R703	4822 111 90925	68kΩ
R311	4822 111 90919	47kΩ		R704	4822 111 90925	68kΩ
R313	4822 111 91139	6.8kΩ		R706	4822 111 90907	22kΩ
R314	4822 111 90895	10kΩ		R707*	4822 111 90907	22kΩ
R316	4822 111 91139	6,8kΩ		R708	4822 111 91139	6,8kΩ
R317	4822 111 90906	2,2kΩ		R709	4822 111 90906	2,2kΩ
R318	4822 111 90895	10kΩ		R710	4822 111 91459	22Ω
R319 R320	4822 111 90897 4822 111 90895	1MΩ 10kΩ		R711* R712*	4822 111 90896 4822 111 90919	100kΩ 47kΩ 10kΩ
R321 R322	4822 111 90897 4822 111 91459	1MΩ 22Ω 33kΩ		R713*	4822 111 90895 4822 111 91191	10kΩ 330Ω
R323	4822 111 90913 4822 111 90894 4822 111 90908	35kΩ 1kΩ 220kΩ		R715 R716 R717*	4822 100 11604 4822 111 90913 4822 111 90907	1kΩ 33kΩ 22kΩ
R329 R330 R331	4822 111 90906 4822 111 90913 4822 111 90908	220kΩ 33kΩ 220kΩ		R718* R719*	4822 111 90907 4822 111 90896	22kΩ 100kΩ
R332	4822 111 90906	2,2kΩ		R719	4822 111 90925	68kΩ /05/57
R450	4822 100 11463	10kΩ		R720*	4822 111 90896	100kΩ
R451	4822 100 11608	10kΩ		R720	4822 111 90892	0Ω /05/57
R452	4822 111 90894	1kΩ		R721*	4822 111 90908	220kΩ
R501	4822 111 91369	1,5kΩ		R730	4822 111 90901	150kΩ
R502	4822 111 91369	1,5kΩ		R731	4822 111 90896	100kΩ

^{*} not present for /05/57

R827 R828 R829 R830 R831 R833 R834 R851 R852

R818 R819 R820 R821 R822 R823 R824 R825 R826 R827

MAIN P

R732 R733 R734 R735* R736 R737 R738 R739 R740 R741 R742 R744 R745 R746 R747 R748 R749 R750 R751 R752 R753 R754 R755 R756 R757 R770 R771 R772 R774* R774* R775* R776 R777* R778* R779* R779* R801 R803 R804 R805 R806 R808 R809 R811 R813 R814 R815 R816 R817

MAIN P.C. BOARD P100

		-	
C820 4822 122 3368 C821 4822 122 3371 C822 4822 122 3267 C823 4822 122 3371 C824 4822 122 3269	6800pF 1μF 16V 6800pF	R503 4822 100 11464 50kΩ R504 4822 116 90503 150Ω R505 4822 116 90503 150Ω R506 4822 111 90907 22kΩ R507 4822 116 81008 4,7Ω	
C825 4822 122 3269 C827 4822 125 6015 C828 4822 122 3269 C829 4822 122 3368	33pF 20pF Trimmer 33pF 0,01µF	R601 4822 111 90893 100Ω R602 4822 111 90893 100Ω R603 4822 111 90893 100Ω R605 4822 111 90895 10kΩ	
C830 4822 122 3368 C831 4822 122 3313 C832 4822 122 3312 C834 4822 122 3371	220pF 10pF	R606 4822 111 90895 10kΩ R607 4822 111 90895 10kΩ R609 4822 111 90895 10kΩ R610 4822 111 90895 10kΩ R611 4822 111 90925 68kΩ	
R101 4822 111 9089	15kΩ	R612 4822 111 90913 33kΩ R613 4822 111 90896 100kΩ R614 4822 111 90895 10kΩ	
R102 4822 111 9092 R103 4822 111 9119	680Ω 470Ω	R615 4822 111 90894 1kΩ R616 4822 111 90893 100Ω	
R104 4822 111 9107 R105 4822 111 9092 R106 4822 111 9089 R107 4822 111 9091 R108 4822 111 9107	680Ω 100kΩ 4,7kΩ	R617 4822 111 90919 47kΩ R618 4822 111 90899 15kΩ R619 4822 111 90899 15kΩ R620 4822 111 90895 10kΩ R621 4822 111 90895 10kΩ	
R109 4822 111 9089 R110 4822 111 9089 R111 4822 100 1146 R112 4822 111 9089 R113 4822 111 9113	100kΩ 15kΩ 10kΩ 15kΩ	R623 4822 111 90906 2,2kΩ R650 4822 111 90895 10kΩ R651 4822 111 90895 10kΩ R652 4822 111 90907 22kΩ R653 4822 111 90893 100Ω	
R114 4822 111 9091 R115 4822 111 9145 R116 4822 111 9145 R117 4822 111 9145 R118 4822 111 9145	22Ω 22Ω 22Ω 22Ω	R654 4822 111 90918 4,7kΩ R655 4822 111 90906 2,2kΩ R656 4822 111 90896 100kΩ R657 4822 111 90908 220kΩ R658 4822 111 90914 330kΩ	
R119 4822 111 9145 R120 4822 116 8212 R122 4822 111 9091 R123 4822 111 9136 R124 4822 116 4017	10Ω 47kΩ 1,5kΩ 10kΩ	R659 4822 111 90907 22kΩ R660 4822 111 90913 33kΩ R663 4822 111 90907 22kΩ R664 4822 111 90919 47kΩ R665 4822 111 90919 47kΩ	
R301 4822 111 9090 R302 4822 100 1160 R303 4822 111 9089 R304 4822 111 9145 R305 4822 111 9107 R306 4822 111 9091	10kΩ 10kΩ 22Ω 3,3kΩ	R666 4822 111 90907 22kΩ R667 4822 111 91139 6,8kΩ R668 4822 111 90918 4,7kΩ R669 4822 111 90919 47kΩ R671 4822 100 11609 10kΩ	
R307 4822 100 1160 R308 4822 111 9090 R309 4822 111 9090 R310 4822 111 9091	10kΩ 22kΩ 220kΩ 33kΩ	R672 4822 111 90895 10 kΩ R673 4822 111 91139 6 ,8kΩ R674 4822 111 90919 4 7kΩ R702 4822 111 90906 2 ,2kΩ R703 4822 111 90925 68 kΩ	
R311 4822 111 9091 R313 4822 111 9113 R314 4822 111 9089 R316 4822 111 9113 R317 4822 111 9090	6,8kΩ 10kΩ 6,8kΩ 6,2kΩ	R704 4822 111 90925 68kΩ R706 4822 111 90907 22kΩ R707* 4822 111 90907 22kΩ R708 4822 111 91139 6,8kΩ R709 4822 111 90906 2,2kΩ	
R318 4822 111 9089 R319 4822 111 9089 R320 4822 111 9089 R321 4822 111 9089 R322 4822 111 9145	1ΜΩ 10kΩ 1 1ΜΩ 22Ω	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
R323 4822 111 9091 R328 4822 111 9089 R329 4822 111 9090 R330 4822 111 9091 R331 4822 111 9090	1kΩ 3 220kΩ 3 33kΩ 3 220kΩ	R7154822 100 11604 $1kΩ$ R7164822 111 90913 $33kΩ$ R717*4822 111 90907 $22kΩ$ R718*4822 111 90907 $22kΩ$ R719*4822 111 90896 $100kΩ$	
R332 4822 111 9090 R450 4822 100 1146 R451 4822 100 1160 R452 4822 111 9089 R501 4822 111 9136	3 10kΩ 3 10kΩ I 1kΩ	R719	/57

* not present for /05/57

5/57

MAIN P.C. BOARD P100				15
R732 4822 111 90906 R733 4822 111 90913 R734 4822 111 90901 R735* 4822 111 90918	2,2kΩ 33kΩ 150kΩ 4,7kΩ	D101 4822 130 D102 4822 130 D103 4822 130	81166 1SS184	
R735 4822 111 90894 R736 4822 111 90901 R737 4822 111 90895 R738 4822 116 81011	1kΩ /05/57 150kΩ 10kΩ 75Ω 05/57	D104 4822 130 D105 4822 130 D106 4822 130 D107 4822 130	81167 MA701 81167 MA701 81166 1SS184	
R739 4822 111 91139 R740 4822 111 91369 R741 4822 116 81009 R742 4822 111 90924	6,8kΩ 1,5kΩ 47Ω 680Ω	D108 4822 130 D109 4822 130 D110 4822 130 D111 4822 130	81166 1SS184 81166 1SS184	
R744 4822 111 90896 R745 4822 111 90896 R746 4822 111 90906 R747 4822 111 90894	100kΩ 100kΩ 2,2kΩ 1kΩ	D112 4822 130 D301 4822 130 D302 4822 130	81166 1SS184 81166 1SS184	
R747 4822 111 90894 R748 4822 111 91191 R749 4822 111 90907 R750 4822 111 90894 R751 4822 111 90895	330Ω 22kΩ 1kΩ 10kΩ	D303 4822 130 D601 4822 130 D603 4822 130 D604* 4822 130 D702 4822 130	81166 1SS184 81166 1SS184 /0 81166 1SS184	5/57
R752 4822 111 91192 R753 4822 111 90894 R754 4822 111 90894 R755 4822 111 91076	470Ω 1kΩ 1kΩ 3,3kΩ	Z101 4822 130 Z102 4822 130 Z601 4822 130	32955 02CZ5,1Y	
R756	100kΩ 3,3kΩ 0Ω 22kΩ 22kΩ	T101 4822 146 L101 4822 157	53867 220µH	nsformer
R774* 4822 111 91139 R774 4822 111 90892 R775* 4822 111 90924 R775 4822 111 91192	6,8kΩ 0Ω /05/57 680Ω 470Ω /05/57	L102 4822 157 L103 4822 157 L104 4822 157 L105 4822 157 L106 4822 157	62558 470μH 53865 100μH 62558 470μH 60429 1000μH	
R776	470Ω 15kΩ 22kΩ /05/57 1kΩ 680Ω /05/57	L601 4822 157 L730* 4822 157 L732 4822 157 L733 4822 156 L734 4822 156	53871 1μΗ 53871 1μΗ 21589 21589	
R779* 4822 111 91191 R779 4822 111 90906 R801 4822 111 90913 R803 4822 111 90918 R804 4822 111 90918	330Ω 2,2kΩ /05/57 33kΩ 4,7kΩ 4,7kΩ	L735 4822 157 L801 4822 157 L802 4822 157 L803 4822 157 L804 4822 157	53875 22μH 53876 53876	
R805 4822 111 91076 R806 4822 111 90913 R808 4822 111 90918	3,3kΩ 33kΩ 4,7kΩ			
R809 4822 111 90918 R810 4822 111 91076 R811 4822 111 90913 R813 4822 111 90918	4,7κΩ 3,3kΩ 33kΩ 4,7kΩ	IC31 4822 209 IC51 4822 209 IC61 4822 209 IC62 4822 209	73906 NJM2073N 61669 47C434F 51606 UPD62520	i
R814	4,7kΩ 3,3kΩ 22kΩ 470Ω	IC71 4822 209 IC81 4822 209		
R818 4822 111 90925 R819 4822 111 90901 R820 4822 111 90901 R821 4822 111 91191 R822 4822 111 90896	68kΩ 150kΩ 150kΩ 330Ω 100kΩ	Q101 4822 130 Q102 4822 130 Q103 4822 130 Q104 4822 130	43398 2SC2712 43398 2SC2712	
R823 4822 111 91076 R824 4822 111 90896 R825 4822 111 90905 R826 4822 111 91369 R827 4822 111 90894	3,3kΩ 100kΩ 220Ω 1,5kΩ 1kΩ	Q105 4822 130 Q106 4822 130 Q301 4822 130 Q302 4822 130 Q303 4822 130	43398 2SC2712 42733 2SA1162 43398 2SC2712	
R828 4822 111 91192 R829 4822 111 90924 R830 4822 111 90906 R831 4822 111 90897 R833 4822 111 90919	470Ω 680Ω 2,2kΩ 1MΩ 47kΩ	Q304 4822 130 Q305 4822 130 Q307 4822 130 Q601 4822 130	42733 2SA1162 42733 2SA1162	
R834 4822 111 90908 R851 4822 116 81011 R852 4822 100 11604	220kΩ 75Ω 1kΩ			


16

1			Variou	s	
Q602	4822 130 43398	2SC2712	X601	4822 242 72592	5,5MHz
Q603	4822 130 43398	2SC2712	X602	4822 242 72223	4,00MHz
Q651	4822 130 43398	2SC2712	X730*	4822 242 72591	TSF1303M
Q652	4822 130 43398	2SC2712	X730	4822 242 72908	TSF1323M /05/57
Q653	4822 130 43398	2SC2712	X731*	4822 242 72586	TPS505
Q654	4822 130 43398	2SC2712	X731	4822 242 72907	TPS505M /05/57
Q701	4822 130 43398	2SC2712	X770*	4822 242 72587	SFE5,5MHz
Q702	4822 130 42733	2SA1162	X770	4822 242 72905	SFE6,0MHz /05/57
Q703*	4822 130 42733	2SA1162	X771*	4822 121 40545	CDA5,5MC10
Q705*	4822 130 43398	2SC2712	X771	4822 242 72906	CDS6,0MHz /05/57
Q706*	4822 130 43398	2SC2712	X801	4822 242 72593	4,433619MHz
Q707*	4822 130 61426	2SK208Y	FL81	4822 242 72589	4,43MHz
Q730	4822 130 61424	2SC2714	PL31	4822 130 90922	LCD PANEL LQ323P02
Q731	4822 130 43398	2SC2712	E701	4822 210 10367	TV TUNER
Q732 Q733 Q801 Q802 Q803 Q806	4822 130 43398 4822 130 43398 4822 130 42733 4822 130 42733 4822 130 42733 4822 130 42733	2SC2712 2SC2712 2SA1162 2SA1162 2SA1162 2SA1162			

^{*} not present for /05/57

MECHAN	IICAL PARTS					
001B 002B 003B 004B 005B 010B	4822 464 70539 4822 290 80849 4822 492 70147 4822 492 70145 4822 492 70146 4822 404 30987	Frame Plate, battery (+/-) Spring, battery (+/-) Spring, battery (+) Spring, battery (-) Hook		054B* 054B 060B 061B 064B 067B	4822 450 61392 4822 450 61455 4822 404 30985 4822 535 80792 4822 530 80316 4822 502 13331	Window Window /05/57 Bracket for hinge Shaft for hinge Spring for hinge shaft Screw for retainer
011B 012B 015B 016B 017B	4822 530 80316 4822 410 26882 4822 413 41488 4822 502 13204 4822 462 71572	Spring for lock Push button (open) Tuning knob Screw for tuning knob Cap for tuning knob		068B 069B 070B 071B 072B	4822 502 13203 4822 502 13199 4822 432 10747 4822 502 13203 4822 432 92344	Screw for panel case Screw hinge side Bottom case Screw for bottom case Battery lid
020B 021B 025B 026B 027B	025B 4822 411 61568 026B 4822 411 61569	Volume knob Screw for vol knob Power knob Mode switch knob Escution channel up/down	or vol knob nob witch knob	A401 A701 LP21 SP51 S101	4822 158 60594 4822 303 30346 4822 134 80169 4822 240 30503 4822 277 21287	AM Bar antenna Rod antenna Fluorescent Lamp Speaker Power switch
028B 029B 030B 034B	4822 462 71571 4822 502 13203 4822 256 91376 4822 432 10789	Escution search,recall Screw for rod antenna Holder for radio p.c. board Speaker case		S201 S450 S601 PL31	4822 276 12521 4822 277 21286 4822 276 60264 4822 130 90922	Backlight switch Radio band switch Keyboard LCD panel
036B 038B 039B 040B 041B	4822 380 20329 4822 502 13386 4822 404 30988 4822 492 32979 4822 404 30986	For radio led indication Screw for clamper Lver for lamp switch Spring for topplate Bracket for strap		E701 J101 J102 J104 J301	4822 210 10367 4822 265 30656 4822 265 30657 4822 265 30657 4822 265 40763	Tuner DC jack Main to battery 3p Backlight connector
042B 043B 045B 046B 047B	4822 459 61175 4822 502 13329 4822 432 10788 4822 380 20328	Ornamental plate Screw for escutcheon LCD Case Reflector for backlight		J450 J501 J601 J702	4822 267 50867 4822 267 31022 4822 267 50868 4822 264 30258	Main to panel 16p Jack 10p Earphone jack Keyboard connector Jack ext. antenna
047B 048B 049B 051B 052B	4822 380 20327 4822 502 13203 4822 466 61762 4822 502 13386 4822 492 42417	Diffuser for backlight Screw for lcd panel Insulator for lcd panel Screw for window Spring for lcd panel		J851 Accesso	4822 267 31021 ries 4822 218 20877	Audio/Video jack AC Adaptor /02/08/10/57
053B	- Francisco	Clamping piece for lamp			4822 272 10272 4822 272 10277 4822 242 30182 4822 272 10271	AC Adaptor /05 AC Adaptor /75 Stereo earphone RF-Antenna adaptor

EXPLODED VIEW CABINET



REPARATURBETRIEB

Wenn sowohl die Spei-Kanalabwärtstaste ('ch während der Ein/Aus § geschoben wird, geht Reparaturbetrieb; die / (REPARATURBETRIEI


Wenn während des R€ nachstehenden Taster Bedienung wählen.


: VHF-L-B : VHF-L-B : VHF-H-B BRI-BRI+ COL-COL+ : VHF-H-B CHA-: UHF-Ban CHA+ : UHF-Ban SEARCH : Alle Infor RECALL : Die Hellig Mittelstel

STORE : Ende des

FEHLERANZEIGE

Wenn ein Fehler erkar Anschluss 15 des Mik Programm tritt in eine Bild 6).





/10/57

16

16

REPARATURBETRIEB

Wenn sowohl die Speichertaste (STORE) als auch die Kanalabwärtstaste ('channel down key') gedrückt wird, während der Ein/Aus Schalter in den EIN-Betrieb geschoben wird, geht der Mikroprozessor in den Reparaturbetrieb; die Anzeige REPAIR MODE (REPARATURBETRIEB) wird auf dem Schirm dargestellt.

Wenn während des Reparaturbetriebs eine der nachstehenden Tasten gedrückt wird, lässt sich folgende Bedienung wählen.

: VHF-L-Band, niedrigste Abstimmspannung : VHF-L-Band, höchste Abstimmspannung : VHF-H-Band, niedrigste Abstimmspannung BRI+ : VHF-H-Band, höchste Abstimmspannung : UHF-Band, niedrigste Abstimmspannung COL+ CHA-: UHF-Band, höchste Abstimmspannung SEARCH : Alle Informationen in EEPROM löschen RECALL : Die Helligkeits- und Farbbedingung in die

Mittelstellung bringen.
: Ende des Reparaturbetriebs.

STORE

FEHLERANZEIGE

Wenn ein Fehler erkannt wird, ist eine Fehleranzeige an Anschluss 15 des Mikroprozessors messbar, und das Programm tritt in eine unendliche Schleife ein (siehe

